

Mlýnek na obilí Elektrický šrotovník



www.cistech.cz

Elektrozařízení a elektroodpad nepatří do běžného komunálního odpadu.

V souladu s platnou legislativou je nutné tato zařízení odevzdávat na určená sběrná místa, jako jsou sběrné dvory, specializované kontejnery (např. na baterie a drobnou elektroniku) nebo prodejny s elektronikou zajišťující zpětný odběr.

Naše společnost je zapojena do kolektivního systému ASEKOL, který provozuje vlastní rozsáhlou síť sběrných míst.

Jejich aktuální seznam naleznete na: www.asekol.cz/sberna-mista .

TECHNICKÝ POPIS:

- Tlačítko zap/vyp
- Výkon motoru: 1000 W nebo 1300 W (volitelné)
- Otáčky: 19000 ot/min
- Napětí: 220–230 V~, 50/60 Hz
- Vysoce výkonný elektromotor
- Tepelná ochrana motoru
- Uzemňovací zástrčka elektrického kabelu dle norem CE
- Velikost otvorů síta: standardní balení
2,0–3,0–4,0–6,0–8,0 mm, volitelně 0,6–1,0–5,0–7,0 mm
- Materiál: násypka a pouzdro z vysoce kvalitního plastu, kbelík
na mleté produkty je vyroben z oceli nebo plastu (volitelné)
- Vstupní objem: 6,5 l (model 25 l), 13,7 l (model 50/60 l).
- Objem kbelíku: 25 l/50 l/60 l
- Balení: kartonová krabice



ÚDRŽBA

Každou údržbu je nutné provádět s vypnutým motorem a odpojeným elektrickým kabelem od vypínače.

Před jakoukoli údržbou nebo kontrolou vyčistěte pracovní prostor a vždy používejte ochranné rukavice a vhodné nástroje v dobrém stavu.

- Po každé práci se doporučuje vyčistit vnitřní části mlýna na obilí.
- Každých 10 hodin práce se doporučuje zkontrolovat utažení všech šroubů, zkontrolovat kladivo a zda je vstupní kabel v dobrém stavu.
- Každých 50 hodin práce zkontrolujte, zda jsou rotující části v dobrém stavu a zda se otáčejí bez hluku.
- Každých 200 hodin v případě potřeby vyměňte kladivo, očistěte vnitřek mlýna na obilí a motor s ventilátorem tlakovým kompresorem od prachu a ručně zkontrolujte, zda se dobře otáčí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud mlýnek na obilí přestane sám fungovat, měli byste zkontrolovat jeden z důvodů.

- Motor se přehřál a je třeba počkat, až vychladne, a poté jej znovu spustit.
- Vzhledem k tomu, že tepelná ochrana zastavila motor, je třeba počkat, až vychladne, a poté mlýnek znovu spustit.
- Pokud mlýnek není čistý a dovnitř se dostaly nějaké předměty, před otevřením mlýnku ho ODTOUČTE ze zásuvky a ZASTAVTE jej. Pokaždé, když vkládáte zrna do mlýnku, se ujistěte, že v materiálu/produktu, který chcete mlít, nejsou žádné cizí předměty!

Vibrace

- zkontrolujte kladivo
- zkontrolujte síto
- zkontrolujte podpěru motoru

Pokud je některá poškozená, je třeba ji vyměnit



Mlýnek na obilí 25 l/50 l/60 l

Mlýnek na obilí pro mletí malého množství mouky pro krmení kuřat, krav nebo prasat (může mlít kukuřici, rýži, ječmen, oves, žito, pšenici, proso, pepř a další). Díky výkonnému motoru a dobré konstrukci lze mlýnek na obilí použít pro potravinářské účely a mlít cukr, sůl nebo jiné granulované produkty (k dispozici je volitelně nerezový nůž a sítko).

Tento návod je nedílnou součástí stroje a obsahuje nezbytné informace pro provoz a údržbu.

Je nutné si jej pečlivě přečíst a řídit se pokyny. Návod nebo jeho kopie musí být vždy po ruce pro případné nahlédnutí obsluhy.

Dále doporučujeme kontaktovat prodejce pro jakékoli další informace, náhradní díly a příslušenství.

Všechny bezpečnostní normy jsou důležité a musí být přísně dodržovány.

POUŽITÍ

Všechny modely mlýnků na obilí jsou určeny pro domácí použití nebo malé rodinné farmy, nejsou určeny pro průmyslové použití. Jsou pomocníkem pro přípravu mouk různé hustoty pro živočišnou spotřebu (lidskou spotřebu, pokud váš mlýnek na obilí používá nerezové nože a nerezové síto, nerezové příslušenství).

Mlýnek na obilí lze zapojit do jakéhokoli typu domácího elektrického spínače, jednofázového 220–230 V~, a před zapojením se ujistěte, že je vypnutý.

Je zakázáno používat mlýnek na obilí k mletí dřevěných větví, plastů nebo železných materiálů (zkontrolujte mleté zrno, zda neobsahuje žádné cizí materiály, jak je popsáno výše).

Konečná velikost produktu je řízena velikostí síta (v standardní sadě je 5 velikostí síta, jedno na stroji a 4 další).

Mlýnek na obilí mohou používat pouze dospělé osoby, dětem je zakázáno s ním pracovat a používat ho!

Jakákoli svévolná úprava stroje zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti za případné škody způsobené škodami

Před prací s mlýnkem na obilí je nutné nosit následující: chrániče sluchu, ochranné rukavice, protiprachovou masku a ochranné brýle. Mlýnek na obilí používejte pouze v dobře větraném prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Abyste předešli nehodám, je nutné věnovat pozornost následujícím informacím:

- Hladina akustického výkonu je během práce přibližně 92 dB, proto po delší dobu provozu noste chrániče sluchu.
- Po dokončení mletí mlýnku na obilí okamžitě vypněte spínač a vždy odpojte zástrčku ze spínače.
- Neprovádějte žádné čištění ani údržbu, když je motor v chodu, ani když je zástrčka zapojena do zásuvky.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly pevně usazeny. Před prací je vždy zkontrolujte.
- Nepoužívejte mlýnek na obilí za deště, v prostorách s vysokou vlhkostí nebo na místech s výskytem hořlavých plynů nebo kapalin. Nikdy nepoužívejte mlýnek na obilí mokřýma rukama.
- Před prací s mlýnkem na obilí jej postavte na rovnou plochu. Před zapnutím drtiče se ujistěte, že jsou všechny díly správně upevněny a připraveny k provozu.
- Do drtiče nikdy nekládejte nic jiného než krmivo, krmivo pro zvířata.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se

používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopení souvisejících rizik. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Při manipulaci s řeznými noži během čištění buďte velmi opatrní.
- Během servisu a při výměně dílů, například při výměně síta, musí být stroj odpojen od zdroje napájení.
- Při výměně síta by mělo být síto pevně upevněno.
- Při používání stroje se doporučuje používat osobní ochranné prostředky (např. rukavice, chrániče sluchu, masku na obličej atd.).

PROVOZ MLÝNA NA OBILÍ

- 1 Každý mlýn na obilí je před dodáním testován výrobcem, ale je lepší, když si vše před uvedením do provozu zkontrolujete i na vlastní straně. Bezpečnost je pro vás nejdůležitější!
- 2 Otevřete krabici a vybalte výrobek.
- 3 Upevněte horní část (násypku) na kovový kbelík a pevně uzavřete kovový kroužek. Ujistěte se, že je správně položen na zemi a že síto je správně zvoleno pro daný účel a je pevně upevněno.
- 4 Před spuštěním mlýnu na obilí se ujistěte, že je násypka naplněna správně sušenými semeny (není povoleno mletí mokrých semen).
- 5 Mlýn na obilí by měl být stabilní. Po bodu 2 zapojte drtič do elektrické sítě.
- 6 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a spusťte proces mletí.
- 7 Po mletí stiskněte tlačítko STOP a teprve po otevření kovového kroužku a vyjmutí namletého produktu z kbelíku jej NEOTEVÍREJTE, pokud je mlýn v provozu.
- 8 Pokud chcete vyměnit síto, ODPOJTE mlýn ze zásuvky. NEVYMĚŇUJTE síto, pokud je mlýn připojen nebo v provozu! (k dispozici je 1 klíč a 3 síta v dalším příslušenství).
- 9 Nenechávejte mlýnek na obilí zapnutý po dokončení mletí.

Prohlášení o shodě ES

Níže podepsaným prohlašuji, že níže uvedené zařízení je v souladu s nej přísnějšími směrnici mi a/nebo zákony.

Název výrobce: Dezhou Weiqian Import & Export Co., Ltd.

Adresa výrobce: Fusheng Road 18, Průmyslový park Tianqu, kancelář na ulici Tianqu, 253000 Město Dezhou, provincie Shandong, ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Typ zařízení: Mlýnek na obilí pro mletí malého množství mouky (kukuřice, rýže, ječmen, oves, žito, pšenice, proso, pepř a další) pro krmení kuřat, krav nebo prasat atd.

Model č.: 0010, 0020, 0030, 0040, 0050

Směrnice EU MD: 2006/A42/ES [Harmonizovaná norma: EN 60335-1, EN 60335-2-64]

Směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě: 2014/30/EU [Harmonizovaná norma: EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN IEC 61000-3-11]

Směrnice EU o elektrotechnice (WEEE): 2012/19/ES

Směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS): 2011/65/EU

Směrnice EU o energetické účinnosti (ERP) 2009/125/ES

Podpis: Imty

Celé jméno: LIU Feilong

Funkce: Produktový manažer

Místo: Dezhou, Shandong

Datum: 14. 8. 2023