

Dezinfekční rohože PREMIUM – univerzální a přenosný návod k použití

Tento návod popisuje správné používání dezinfekčních rohoží, aby byla zajištěna jejich maximální účinnost a životnost.

Příprava rohože k použití:

1. Rozbalení a nasáknutí:

- Velké rohože jsou pro přepravu srolované. Po vyjmutí z obalu rohož rozložte na rovnou plochu.
- Důkladně nasákněte rohož dezinfekčním roztokem (např. GLOBACID SF med, GLOBATABS, DESAM PRIM), aby se plně rozvinula a nasála dostatečné množství dezinfekce.

2. Kontrola podkladu:

- Před rozložením rohože se ujistěte, že je podklad rovný a naprosto hladký, aby se dezinfekční roztok nerozlil.
- Odstraňte všechny ostré předměty nebo nerovnosti, které by mohly rohož poškodit.

Aplikace dezinfekčního roztoku:

1. Nalévání roztoku:

- Pomalu nalijte dezinfekční roztok na vrchní vrstvu rohože (síťku), aby se savá pěna uvnitř rovnoměrně nasákla.

2. Ochrana před mrazem:

- Pokud používáte dezinfekční prostředek, který není odolný vůči mrazu, přidejte do něj nemrznoucí směs (např. glykol), aby se zabránilo zamrznutí a poškození rohože.

Používání rohože:

1. Jízda přes rohož:

- Při přejíždění přes rohož jeďte rovnoměrnou rychlostí (maximálně 3–5 km/h). Doporučujeme rychlost do 3km/h
- Vyhněte se prudkému zatáčení, brzdění a zrychlování.
- Jízda přes rohož by měla být jednosměrná, není doporučeno otáčet se na rohoži.

2. Údržba a čištění:

- Pravidelně rohož čistěte, zejména při silném znečištění, abyste předešli poškození.
- Při dešti chraňte rohož před nadměrným naředěním dezinfekce srážkovou vodou, tím se sníží účinnost a hrozí poškození.

Údržba savého jádra:

1. Úprava rozměrů:

- Pokud se savé jádro po opakovaném používání roztáhne, vyjměte jej a ořízněte na původní rozměr.

2. Vysoušení:

- Před opětovným doplněním dezinfekčního roztoku nechte savé jádro důkladně vyschnout (vyždímejte vodu).

Evidenční záznamy:

1. Záznamy o údržbě:

- Ved'te si evidenci o používání rohože, včetně dat výměny nebo doplnění dezinfekčního roztoku a typu použitého roztoku.

Bezpečnostní pokyny:

1. Výměna rohože:

- V případě mechanického poškození nebo opotřebení rohož vyměňte za novou.

2. Míchání dezinfekčních roztoků:

- Nikdy nemíchejte různé typy dezinfekčních roztoků.

3. Rychlost:

- Dodržujte maximální rychlost přejíždění přes rohož 3–5 km/h. Doporučujeme rychlost do 3km/h

Důležité upozornění:

- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů ohledně používání dezinfekční rohože se obraťte na naše zákaznické oddělení.